



# Guide de raccordement au réseau avec le kit Nord Charente Wireless

Le kit de raccordement Nord Charente Wireless (NCW) permet de connecter jusqu'à 4 ordinateurs via un câble RJ45. Depuis 2004, la plupart des ordinateurs sont équipés de ces connecteurs. Si malheureusement, votre ordinateur en est dépourvu, des cartes additionnelles existent( entre 10 et 15€).

Si vous voulez être libre de connecter votre ordinateur n'importe où dans votre maison, nous vous conseillons de commander la NCWBox (non fournie valeur 60€). Votre ordinateur devra donc être équipé d'une carte WiFi.

Il est aussi possible d'utiliser des émetteurs CPL, courant porteur (non fournis).

Pour utiliser le réseau WiFi communautaire de Nord Charente Wireless il est obligatoire d'installer une antenne sur votre toit, généralement elle sera de type yagi ou patch.

L'antenne fixée sur le mat doit être dirigée **vers une base**, ou une **autre antenne** et la **sortie fil doit être vers le bas**.

## Etapes de raccordement

1. Installez l'antenne fournie par NCW sur votre mât de télévision et dirigez-la vers la base ou antenne la plus proche.
2. Faites passer le fil de l'antenne par une gaine technique jusqu'au routeur fourni par NCW. Connectez l'antenne au routeur.
3. Alimentez le routeur en 220v.
4. Raccordez votre ou vos ordinateurs (sur les prises de 1 à 4) au routeur installé dans vos combles via des câbles RJ45 (seul un câble de 15 m fourni, les autres étant à votre charge).
5. Allumez votre ordinateur et ouvrez votre logiciel de navigation favori (par ex: Firefox, Opéra, Internet Explorer, ou même Safari sous Mac OSX). Si vos manipulations sont exactes, vous devriez voir une page d'accueil (portail d'identification et de connexion de NCW).
6. Cette page d'accueil vous demandera de saisir votre identifiant et mot de passe. Ces derniers vous aurons été déjà communiqué lors de la souscription de l'abonnement, elle sont normalement données avec le kit WiFi Nord Charente Wireless.
7. Sur le forum du site de Nord Charente Wireless, vous trouverez tout ce qui pourra vous être utile: logiciels, trucs et astuces, forum, drivers, tutoriaux, etc.



Adresse du forum: <http://www.nordcharentewireless.com/forum>.

Toutes l'équipe de Nord Charente Wireless vous remercie de nous avoir fait confiance, et vous souhaite un bon surf.

N'hésitez pas à nous envoyer un message de remerciement à l'adresse suivante: [abonnement@nordcharentewireless.com](mailto:abonnement@nordcharentewireless.com) ou [support@nordcharentewireless.com](mailto:support@nordcharentewireless.com).